


[illegible]

- OPERATING**


1. LOAD



Remove the ceramic monopulse. Loadify the oven with historical material. All material should be inside the ceramic oven.


Load was cup first for concentrate use. Do NOT load too much wax as one time.

Note that the tighter the oven is packed the more draw resistance will be experienced.
- 2. POWER ON/OFF**



Click Power Button 3 times, the Ace will power on and begin to heat up under the default settings or you will start waiting between.

Click the Power Button 3 times to turn off, and the XMAX Ace will vibrate to indicate off.
- 3. ENJOY XMAX ACE**



While heating, the OLED display temperature will go up. The device vibration indicates readiness and the timer continues to start.

Inhaler through the mouthpiece and enjoy.

This device will automatically begin vaping that removes the need for power/push button vape.

4. **TEMPERATURE SETTINGS**
 - Press the Up Button to increase temperature, press the Down Button to decrease temperature.
 - Click to change by degree, hold to change quickly.
5. **BOOST MODE**
 Press the Power Button twice to enter boost mode, the clock temperature will go up to 25.0°C(77°F) directly with red light, press the Power Button twice to exit boost mode.
6. **TIMER SWITCHOVER**
 - The Ace has 2 session timers, 5 minutes and 10 minutes.
 - To switchover the 5 minutes and 10 minutes, just hold the Power Button and Up Button at the same time for 3 seconds.
7. **FAHRENHEIT AND CELSIUS SWITCHOVER**
 To switchover to Fahrenheit, just hold the Power Button and Down Button at the same time for 3 seconds.

CHARGING

Figure 7 shows the device with a battery level of 240°C and a target temperature of 220°C. The status is 'CHARGING'.

Figure 8 shows the device with a battery level of 240°C and a target temperature of 220°C. The status is 'CHARGING'. A warning message is displayed: 'If battery level is low, the display screen will show LOW WISDOM! You can use powered micro USB cable to charge. After charging, allow the device to cool down before storage.' A red arrow points to the device.

CLEANING & MAINTENANCE

CERAMIC OVEN CLEANING

Slide the cleaning button to push the material out, too brown and alcohol cotton will be used to wipe inside of oven.

① To perform a ceramic buff on max temp for 2 minutes after cleaning.

MOUTHPIECE & FILTER CLEANING

1. Use brush to clean the mouthpiece tip.

2. Take off the alcohol holder, then you can clean the ceramic filter and mesh screens, please wipe and clean with alcohol wadded cotton swabs.

3. Take off the mouthpiece tip, and replace with a new ring.

To keep the Air working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor are cleaned regularly.

MODEL 10

MODEL 10

NOTE

PLEASE USE THIS PRODUCT WITH IN A SAFE MODERATION.
DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE
DO NOT INSERT ANY LIQUID OR OIL INTO THE CLEANING DEVICE.
NAME SOURCE OF THE DEVICE BY GEORGE. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR
AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF BEFORE CLEANING.
STORE THE DEVICE IN A DRY AND SAFE PLACE TO AVOID ACCIDENTS BY THE EFFECTS OF
WATER. KEEP IT OFF OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

WARNING: ⚠


DO NOT EVER LOOZ THE DEVICE CHARGING WITH OILS AND MATERIALS, FOR DEVICES WITH
VARIABLE TEMPERATURE SETTINGS PLEASE FOR THE BEST SELLING THIS IS COMBUSTIBLE
AND SAFE FOR YOUR ENJOYMENT.

PLEASE DO NOT POSE THE PRODUCT FOR EXTENDED PERIOD WITH A LOW CHARGE. IF
THE BATTERY FALLS BELOW 20%, PERMANENT DAMAGE TO THE BATTERY MAY OCCUR PREVENTING
CHARGING OF THE BATTERY.

W004-11

W004-12

材质：封面**157G**铜版纸，内页**80G**书写纸
骑马钉



封底

产品型号	6850	编号		设计	罗进挺
零件名称	五国说明书	版本	A. 0	审核	
材 料		日期	2020-3-9	核准	
				单位	mm
				比例	

西班牙语

法语

波兰语

[illegible]

- 1. BETRIEBEN**

1.1. BEFÜLLEN

Entfernen Sie das Kissen und den Kissenbezug. Füllen Sie das Kissen bis zur Kissenmitte mit Kissenfüllung. Das gesamte Material sollte sich im Kissenbezug befinden.

Wenn Sie zuerst das Kissenbezug für die Kissenunterseite verwenden, NICHT in viel Wasser einweichen.

Beachten Sie, dass die Kissen-Größe entspricht, desto mehr Zugkraft zu dem Kissen.
- 2. EIN/AUS-SCHALTEN**

Wenn Sie zuerst auf dem Ein-/Aus-Schalter klicken, schaltet sich das Ace ein und schaltet sich unter dem Kissenbezug aus oder betriebsbereit.

Wenn Sie zuerst auf dem Aus-Schalter klicken, schaltet sich das Ace aus und schaltet sich unter dem Kissenbezug aus.

Wenn Sie zuerst auf dem Aus-Schalter klicken, schaltet sich das Ace aus und schaltet sich unter dem Kissenbezug aus.
- 3. GENERIEREN DES AXMA ACE**

Während der Erwärmung steigt die Temperatur des GLED-Bildschirms. Das GLED wird durch die Vibrationen in Erwärmung gebracht und ein gleiches warmes der Zerkleinerung.

Warten Sie das Mundstück einlesen und gestalten.

Dieses Gerät arbeitet automatisch mit dem Vaporsystem, wodurch die Notwendigkeit des Vaporsystems mit der Ace-Note entfällt.

4. TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN

- Drücken Sie die Aufwärtstaste, um die Temperatur zu erhöhen, und die Abwärtstaste, um die Temperatur zu senken.
- Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, drücken Sie die Taste gedrückt, um sie schnell zu ändern.

■ Wenn einen Ruck können Sie die Gradzahl ändern, halten Sie die Taste gedrückt, um sie schnell zu ändern.

5. VERSTÄRKUNGSMODUS

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste mehrmals, um in den Verstärkungsmodus zu gelangen, der Gefrierleistungsmenge liegt direkt und auf 350°C (493°F), um die Taste einzustellen, um den Verstärkungsmodus zu aktivieren.

6. TIMER-UMSCHALTUNG

Der Ace hat 2 Timer, 5 Minuten und 10 Minuten. In 5 Minuten und 10 Minuten umschalten, halten Sie einen der Ein/Aus-Taste und die Aufwärtstaste gedrückt 5 Sekunden lang gedrückt.

7. UMSCHALTUNG VON FAHREHZEIT UND KÜLLEZEIT

Um Fahrzeit umzuschalten, halten Sie einfach die Ein/Aus-Taste und die Abwärtstaste gedrückt 5 Sekunden lang gedrückt.

OLED-ANZEIGE

Batteriestatus
Zelltemperatur
Aktuelle Temperatur

24°C
55:00
220°C

Inner

LADEN

Wichtige Benachrichtigung
Wenn der Batteriestatus niedrig ist, erscheint auf dem Bildschirm "LOW VOLTAGE". Sie können das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel zum Aufladen verwenden.

Lassen Sie das Gerät nach dem Laden vor der Lagerung abkühlen.

XIAOMI 10

XIAOMI 20

[illegible]

HINWEIS REINIGEN SIE DAS GESAMTE GERÄT NICHT MIT WASSER UND TAUCHEN SIE ES NICHT IN WASSER. INTESSIEREN SIE SICH UM DIE FOLGENDEN ANWISUNGEN: - STILLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT ÜBER VOLLSTÄNDIG KONTAKTIERTE, STILLEN SIE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENÜTZT WURDE UND DASS ES VON DER REINIGUNG VOLLSTÄNDIG ABGESICHERT WURDE. - LACIEN SIE DIE GERÄTE VOLLSTÄNDIG AB, BEVOR SIE ES VERWENDEN. - LAGERN SIE DAS GERÄT IN EINER TROCKENEN UND KÜHLEN ORT, UM ES VON FOLGENDEN ZU SCHÜTZEN. - BEI AUSWÄRTIGEN VERWENDUNGEN VERMEIDEN SIE AUFHEBUNG DER BETRIEBSSCHWELLEN. - BITT VERMEIDEN SIE DIESES PRODUKT IN NÄHE UND SICHERHEIT.	DESCRIPCION GENERAL BOQUILLA MAESTRITA DE CERMAMICA ESTADO DE CERRANZA NEUTRO TECLA DE ENCENDIDO PANTALLA OLED TECLA ABRIR/ABAND CANECION US TECLA DE LIMPIEZA
WARNUNG: HEIßE KOMPONENTEN	 ANEXO 01 ANEXO 04

[illegible]

4.3. FRIGIRITE DEL MAXX AC

A medida que la temperatura aumenta, también aumenta la indicación de temperatura en la pantalla OLDS. La vibración indica que el dispositivo está listo para su uso y el mínimo tiempo de hielo el cortador de tiempo.

Inhale a través de la boquilla y el odómetro.

Este dispositivo comienza a la vaporización automática, eliminando la necesidad de vaporizar con el botón de encendido/apagado.

4.4. ALISTOS DE TEMPERATURA

Presione la tecla Arriba para aumentar la temperatura y la tecla Abajo para disminuirla.

Con un solo clic puede cambiar el grado, mantenga pulsado el botón para cambiarlo rápidamente:

4.5. MODOS DE AMPLIFICACIÓN

Presione el botón de encendido/apagado dos veces para entrar en el modo de amplificación, la temperatura de la unidad aumentará directamente a temperatura $\pm 25^{\circ}\text{C}$ (67°F). presione el botón de encendido/apagado dos veces para salir del modo de amplificación.

6. CAMBIO DE TEMPORIZADOR

El Ace tiene 2 temporizadores, 5 minutos y 10 minutos.

Para activar los 5 minutos y 10 minutos, simplemente presione y mantenga presionados el botón Encendido/apagado y el botón *Ambia* simultáneamente durante 1 segundo.

PANTALLA OLED

estado de batería
temperatura objetivo
temperatura actual
temporizador

7. CAMBIO ENTRE MODO DE FAHRENHEIT Y GRADOS CENTÍGRADOS

Para cambiar a Fahrenheit, simplemente presione y mantenga presionada la tecla Encendido/apagado y la tecla *Ambia* simultáneamente durante 3 segundos.

CARGAR

24.0°C

Carga de batería baja

Cuando el nivel de la batería está bajo, aparece "LOW VOLTAGE" en la pantalla. Puede utilizar el cable micro USB suministrado para la carga.

Deje que la unidad se enfríe después de cargarla antes de almacenarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para conservar el funcionamiento óptimo del Axi y el saber más puro, recomendamos que todos los piezas que entren en contacto con el mineral de la edad se limpien regularmente.

[illegible]

KIT DE CONTENU

Quantité	Description
1	Embout magnétique en céramique
1	Four céramique noir
1	Bouchon d'alimentation
1	Cordon coupe-câbles
1	Rouleau caoutchouc
1	Prise USB
1	Rouleau de nettoyage

1. CHARGEMENT

Retirez l'emboîtement en céramique. Remplissez le four sans excéder du volume du matériel à cuire. Toute modification doit être maintenue à l'intérieur du four céramique.

Appuyez d'abord le carter de la crosse sur le bouton d'arrêt du couvercle. Les charges MAXI de cire pour l'entretien du couvercle. Les charges MAXI de cire une seule fois.

Noter que plus le four est utilisé, plus la résistance à l'échauffement sera élevée.

2. ALIMENTATION ON/OFF

Régulez la puissance du bouton d'alimentation. L'alarme s'allume et commencent à chauffer après les réglages par défaut ou votre dernière température de réglage.


Chaque 3 fois la sonnerie d'attention pour demander le MAXI de cire après chaque qu'il est éteint.

3. PROFILITÉ XMAX


Profitez XMAX. Réglez la température de l'écran OLED numérique. La vibration de l'appareil indique que l'appareil est prêt et le capot à rebroussement.

Appuyez pour l'emboîtement haut et ouvert.

Ces appareils commencent automatiquement le chauffage en appuyant le bouton d'arrêt du bouton d'attention/le bouton-poussoir.




4. RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE



- Appuyez sur le bouton flèche pour augmenter la température, appuyez sur le bouton flèche pour diminuer la température. Cliquez pour changer par degré, maintenez pour changer rapidement.

5. Mode Boost
Appuyez deux fois sur le bouton Power pour passer en mode Boost. La température de l'air soufflé monte jusqu'à 25°C (77°F) directement avec le mode local chaud, appuyez deux fois sur le bouton Power pour revenir au mode Boost.

6. COMMANDE DE MINUTERIE



- Appuyez sur le bouton Minuterie pour régler la minuterie. Appuyez sur le bouton Minuterie pour régler la minuterie sur 5 minutes et les 10 minutes, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton Minuterie et sur le bouton Mode pendant 3 secondes.

7. LE PRÉCHAUFFAGE AUX GÉLÉES FAHRENHEIT ET CELSIUS
Pour passer en mode Fahrenheit, il suffit de maintenir le bouton Fahrenheit et d'Appuyer en même temps pendant 3 secondes.



AFFICHAGE OLED

- Niveau de batterie
- Température de consigne
- Température actuelle
- Minuterie

CHARGE

Si le niveau des piles est faible, l'écran affiche "LOW VOLTAGE" (basse tension). Vous pouvez utiliser le câble micro USB fourni pour charger.

Après la charge, laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE FOURS EN CÉRAMIQUE

Faites glisser le bouton de nettoyage pour pousser le matériau vers l'extérieur. Utilisez une brosse ou un coton-tige à l'alcôol pour nettoyer l'intérieur du four.

*Consultez l'annuaire ou le site de nettoyage à la température maximale pendant 2 minutes après le nettoyage.

NETTOYAGE DE L'EMBOUC BUCAL ET DU FILTRE

1. Utilisez une brosse pour nettoyer l'embouc de l'embois buccal.

2. Utilisez une spatule en silicone, puis vous pouvez utiliser le filtre en caoutchouc à la plaque d'aluminium pour le nettoyer. Si vous glissez le filtre avec des doigts d'acier et des cotons.

3. Nettoyez l'embouc de l'embois buccal et remplacez-le par un nouveau pour plus de confort.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Prenez vos fabrications de manière appropriée et conservez-les soigneusement. Nettoyez les pièces qui peuvent être touchées avec le matériel ou le visage.

REMARQUE

- NE PAS NETTOYER L'APPAREIL EN ENTIER AVEC DE L'EAU OU L'HYGIÈNE.
- NE PAS NETTOYER DE LIQUIDES OU SPÉCIALEMENT D'EAU EN CÉRAME.
- S'ASSURER DE DÉTACHER L'APPAREIL EN LE VERROUSILLANT. S'ASSURER OÙ IL FAUT UTILISER PENDANT AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL EST COMPLETEMENT RECHARGÉ AVANT LE PROCHAIN USAGE.
- CHARGER COMPLÈTEMENT DES APPAREILS AVEC DE L'ÉLECTRICITÉ.
- RANGER L'APPAREIL, DANS UN ENDROIT SÈCHE ET FRAIS POUR LE PROTÉGER CONTRE L'UMIDITÉ.
- METTRE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS OU DES ANIMAUX DOMESTIQUES.
- VEUILLEZ UTILISER CE PRODUIT AVEC MODÉRATION EN TOUTE SÉCURITÉ.
- AVERTISSEMENT : LES CHARGES CHIMIQUES

ZARYS OGÓLNY

- MAGNETISME UTILISÉ EN CÉRAME
- KOMORA Z CZERNI CERAMIKI
- PREZECIA PŁYWA
- WYŚWIETLACZ DZIENNY
- PREZECIA GŁOŚNOŚĆ
- PORT USB
- PREZECIA CYFROWA

[illegible]

3. POZIOMY RÓŻNICA 2 MAXI AC

W trakcie podgrzewania ciepłej (ZŁOŻE) będzie wykazywał niską temperaturę na bieżąco. Niekontrolowany czujnik temperatury nie reaguje na zmiany temperatury, a ekran wskazuje na 25°C.

Po prostu weź od niego i odwróć go wywrócić.

Ujemnie automatycznie rozpoznaje wapienie bez konieczności naciśnięcia żadnych dodatkowych przycisków.


4. USTAWIENIA TEMPERATURY


Naciśnij przycisk Up, aby zwiększyć temperaturę. Analizując temperaturę Down stały do zmniejszenia wartości temperatury.

Kilko, zmniejsz temperaturę stopniowo, aby okazał się system inny, program, aby przycisk Up/Down.

5. TRYB BLOK

Naciśnij Przycisk Power dwukrotnie, aby przejść w tryb blokad. Temperatura w komorze zostanie podwyższona do 25°C w bardzo krótkim czasie, jeśli chcesz wejść w tryb blokad, po prostu naciśnij Przycisk Power dwukrotnie.





6. PRZELĄCZANIE REGULACJA CZASOWYCH

Wspornik Aco posiada 2 regulacje czasowe, 5 minutowa oraz 10 minutowa.

Jedną przegrywać przelać w trybie trybny 5 i 10 minut, po prostu nacisnąć przycisk Power oraz 5 lub 10 minutowe i przyciski w pracy 5 sekund.

7. PRZELĄCZANIE POMIĘDZY SKALAMI FAHRENHEITA I CELSIUSA

Aby przelać w skali Fahrenheit, po prostu nacisnąć przycisk Power oraz 2000K jednorazowo i przyciski w pracy 3 sekundy.

WYŚWIETLACZ OLED

Poziom baterii

Temperatura docelowa

Temperatura bieżąca

Stopień

240°C

05.00

220°C

46°F

240°C

46°F

AKM-51

AKM-52

ŁADOWANIE



240°C
Niska (pojemność baterii)

Jest poziom baterii jest niski, ekran wyświetli komunikat "LOW BATTERY" (niska pojemność baterii). Możliwe skorygowanie z załączonego kabla USB, aby zmniejszyć zużycie energii.

Po zakończeniu ładowania położyć urządzenie szorstkość się, zanim je schowasz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



1. Wyłącznik zasilania
2. Właz na baterie
3. Właz na przewód USB
4. Właz na przewód USB
5. Właz na przewód USB
6. Właz na przewód USB
7. Właz na przewód USB
8. Właz na przewód USB
9. Właz na przewód USB
10. Właz na przewód USB

Aby utrzymać czystość wewnętrznej części ładowarki oraz ładować się niedługo przed użyciem, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich elementów urządzenia, które mogą być bezpośrednio w kontakcie z naszymi kończynami.

30001-02
30001-04

CZYSZCZENIE KOMBÓR CERMALICZNYCH Prażnierz Płynny Ciemny, aby wyścić materiał na powierzchni ceramicznej, akabokki i polycarbonatek, aby usunąć warstwę zanieczyszczeń, akabokki. Prędkość trybu przepływu trybu maksymalnego (temperatura pracy 2 minuty, aby czyszczyć).	Prędkość SAFETY Prior to your use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.
CZYSZCZENIE USTNIKA I FILTRA 1. Połączcie w sekcjach, aby wyścić korbki ustnikowe. 2. Złóżcie korbki ustnikowe, aby zastąpić go trybem filtru ceramicznego (patrz: akabokki 25). Czyszczenie za pomocą 6-częściowego narzędzia czyszczenia 15-częściowego. 3. Złóżcie korbki ustnikowe i wymiły o-ring na nowo.	AGE You must be at least age 18 to your jurisdiction to purchase or use the XMAX Air. For adult use only. USE Never use the product before receiving the manual in its entirety. If any section or topic is unclear or you do not understand the manual in any way, please contact your dealer or supplier. This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or while driving or operating heavy machinery, or with the safety threatening

Before using, first consult a doctor who recommended that the AAMI Accu is for people who do not use any of your chosen chest compressors. Note that the AAMI Accu is not intended for use with chest compressors that produce a pressure greater than 100 mmHg or that produce a pressure waveform that is not square wave or rectangular wave or other medical compressors.

WARNING
This device is not intended for emergency medical or surgical situations of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to legal fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your jurisdiction.

DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the upper unit is damaged in any way including but not limited to: physical damage, excessive restriction, excessive heat, electrical malfunctions. Do not attempt to repair products by disassembly of any part. Do not attempt to repair or modify the device in any way. Return the device to the manufacturer for repair or replacement. Do not use the device. Battery. Replace external connectors with caution with any damaged unit. Do not use the device or battery again if there is abnormal heat, immediately discontinue use and turn off and/or. Allow device to cool in a safe, non-flammable environment. Do not use the device for more than 3 hours. Do not attempt to repair product on your own.

©2015 SCS

[illegible]