

Pocket



Anleitung

Sicherheitshinweis:

Das Gerät ist ausschließlich für die Aromatherapie mit trockenen Kräutern bestimmt, darf nur von Erwachsenen über 18 Jahren verwendet werden und ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Es ist nicht für illegale Substanzen geeignet. Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden; das Gerät darf nicht geöffnet werden, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Es ist von Wasser, Feuchtigkeit und nassen Bedingungen fernzuhalten. Das Gerät ist nur mit einem unbeschädigten USB-Kabel und zugelassenem Zubehör zu verwenden und ausschließlich auf trockenen, ebenen Flächen zu betreiben. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, blockieren Sie keine Lüftungsschlitze und verwenden Sie kein beschädigtes Gerät. Glas darf nicht fallen gelassen, nicht ruckartig bewegt und keinen extremen Temperaturwechseln ausgesetzt werden; Glas- und Heizteile sollten vor dem Gebrauch Raumtemperatur haben. Das Gerät darf während des Betriebs, des Aufladens und des Abkühlens nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Das Verpackungsmaterial ist von Kindern fernzuhalten. Alle Informationen dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine medizinische Beratung dar.

California Prop 65 Warnung: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die laut dem Staat Kalifornien Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen können. Die entstehenden Aerosole können Atemwegsschäden oder andere gesundheitliche Schäden verursachen, die teils irreversibel sind. Im Notfall wenden Sie sich an Ihr örtliches Giftinformationszentrum, in den USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Garantie:

Die Garantie beginnt mit dem Datum, an dem der Käufer den Vaporizer erhalten hat. Bitte beachten Sie: Jede Handhabung an den Produkten setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Die Haftung für die sichere Funktion der Produkte geht in jedem Fall auf den Betreiber über, wenn eine Handlung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht. Bei Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise erlischt die Haftung der Reinhart GmbH & Co. KG.

CE-Konformitätserklärung:

Gemäß EU-Verordnung 765/2008 erfüllt das vorliegende Produkt die Anforderungen.

WEEE:

Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Take-e-way-Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen. Die WEEE-Richtlinie dient der Reduktion der zunehmenden Mengen an Elektroschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Die registrierte Herstellernummer für das vorliegende Gerät lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 4715264 (stiftung-ear.de).


Spezifikationen:

Abmessungen: 124 x 40,5 x 32 mm
Coil-Widerstand: 0,3 - 0,5 Ω
Akkukapazität: 1200 mAh
Temperaturbereich: 200 °F - 480 °F
ca. 93 °C - 249 °C


Sitzungsdauer (Session Timer): 3 Minuten
Ladeanschluss: 5V/1A Type-C
Ladezeit: 1,5 Stunden

Lieferumfang:

1x Pocket (Cloud 3.1 Coil vorinstalliert)
1x Füllwerkzeug
1x 1,2 m USB-C Kabel
1x Anleitung
1x Benutzerhandbuch
12x Terp Pearls / Terp Balls
(Glaskugel/Quarzkugel)
4x Wattestäbchen



Pocket Explosionsansicht:



Anwendung:

1. Glaskugeln und Konzentrat hinzufügen:



Öffnen Sie das Mundstück durch Aufklappen, geben Sie die Terp-Perle (Terp-Balls) und das Konzentrat in die Cloud 3.1 Kammer und schließen Sie den Deckel wieder sicher zu.

2. Ein-/Ausschalten:




Drücken Sie den Power-Knopf 5-mal innerhalb von 2 Sekunden.

3. Modus wählen (Standard/ECO):



Halten Sie den Power-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Standard- und dem ECO-Modus zu wechseln.

4. Temperatur ändern:




Drücken Sie den Power-Knopf 3-mal, um in den Modus der Temperaturänderung zu gelangen. Drücken Sie den Power-Knopf danach 1-mal, um die Temperatur um 1 °F zu erhöhen.

5. Session starten oder beenden:



Drücken Sie den Power-Knopf 2-mal, um das Vorheizen zu starten. Das Gerät vibriert einmal bei Beginn des Vorheizens und erneut, sobald es betriebsbereit ist. Die Dab-Zeit beträgt standardgemäß 30 Sekunden. Nach Beendigung der Session vibriert das Gerät einmal.

6. Session-Timer ändern:




Drücken Sie den Power-Knopf 4-mal, um in den Modus zur Änderung des Session-Timers zu gelangen. Drücken Sie den Power-Knopf danach 1-mal, um die Zeit um 1 Sekunde zu erhöhen.

7. Zugzähler (Puff Counter) zurücksetzen:



Drücken Sie den Power-Knopf schnell 7-mal hintereinander.

8. Reinigen:



Reinigen Sie die Cloud 3.1 Kammer nach jedem Gebrauch mit einem Wattestäbchen. Waschen Sie vorsichtig in kreisenden Bewegungen, solange die Kammer noch warm ist.

9. Aufladen:

USB-Typ-C-Anschluss. Schnelles Aufladen (Fast Charging) wird nicht unterstützt. Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden.

	Eingeschaltet.
	Ausgeschaltet.
	Cloud 3.1 Kammer.
	Temperature ändern.
	Aufheizen.

	Session-Timer ändern.
	Zugzähler (Puff Counter) zurücksetzen.
	Überhitzungsschutz.
	Cloud 3.1 Kammer nicht angeschlossen.
	Kein Sensor-Fehler.
	Widerstand <0.2Ω. Bitte laden Sie das Gerät auf.

Achtung:

Geräteumgebung: Halten Sie das Gerät von Umgebungen mit starken Säure, Laugen, brennbaren Materialien, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

Lagerung: Lassen Sie das Gerät nicht in heißen Autos liegen und lagern Sie es nicht über einer normalen Raumtemperatur 74 °F (ca. 23 °C)

Beschädigte Akkus: Verwenden Sie keine beschädigten Akkus. Wenn das Akkugehäuse beschädigt ist, stellen sie die Nutzung sofort ein und entsorgen fachgerecht den Akku.

Kontakte Schützen: Verwenden Sie den nicht, wenn die Kontakte mit festen Fremdkörpern oder Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind.

Kurzschlussgefahr: Kurzschlüsse können zu einem Brand oder einer Explosion des Akkus führen.

Verbrennungsgefahr (Coils): Berühren Sie die Heizspulen (Coils) nicht, wenn sie heiß sind. Es besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen.

Verbrennungsgefahr (Material): Berühren Sie kein heißes Material. Es besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen.

Überhitzung im Betrieb: Wenn das Gerät während des Gebrauchs zu heiß wird, stellen Sie die Nutzung bitte für eine Weile ein, um es abkühlen zu lassen.

Nutzungseinschränkung: Nicht für den Konsum von Tabak oder Nikotin bestimmt.

Gerätetyp: Kein ENDS-Gerät (elektronisches System zur Nikotinabgabe/E-Zigarette).



yocanblack.com

Original and Exclusive Manufacturer:
Shenzhen Yocan Technology Co.,Ltd

